

# デジタルペーシック デジタルぱく をご覧になるには

## 準備 テレビの電源を入れて、画面を切り換える

① テレビとデジタルチューナの電源を入れます



② 入力切換ボタンでテレビをデジタルチューナの映像が映る位置に切り換えます

リモコンの切換スイッチは「STB側」にします



お客様の  
入力切換

## 地上デジタル放送を見る

① 地上デジタル放送  
を押してください

地上

② リモコン番号を押すか

で番組を選局します



※東京キー局は2014年(平成26年)7月24日までご覧いただけます  
ただし、テレビ東京につきましては継続協議中です

リモコン 番 号	チャンネル 番 号	放送局名	リモコン 番 号	チャンネル 番 号	放送局名
1	011	NHK 総合(長野)	8	081-0	長野放送
2	021	NHK 教育(長野)	9	061-1	TBS
3	041-1	日本テレビ	10	081-1	フジテレビ
4	041-0	テレビ信州	11	051-1	テレビ朝日
5	051-0	長野朝日放送	12	121	テレビ松本自主放送
6	061-0	信越放送	-	122	QVC
7	071	テレビ東京	-	123	ショップチャンネル

## BSデジタル放送を見る

※有料チャンネルは別途ご契約が必要です

① BSデジタル放送  
を押してください

BS

② リモコン番号を押すか

で番組を選局します



リモコン 番 号	チャンネル 番 号	放送局名	リモコン 番 号	チャンネル 番 号	放送局名
1	BS 101	NHK BS-1	7	BS 171	BSジャパン
2	BS 102	NHK BS-2	8	BS 181	BSフジ
3	BS 103	NHKBS デジタル ハイビジョン	9	BS 191	WOWOW(有料)
4	BS 141	BS日テレ	10	BS 200	スターチャンネル ハイビジョン(有料)
5	BS 151	BS朝日	11	BS 211	BS11デジタル
6	BS 161	BS-TBS	12	BS 222	TwelV

## CATVデジタル放送を見る

※有料チャンネルは別途ご契約が必要です

① CATVデジタル放送  
を押してください

CATV

CATV ボタンを押すごとに  
Cチャンネルと  
Jチャンネルが切り換わります

※画面の右上にチャンネルが表示されます

② リモコン番号を押すか

で番組を選局します

または

3桁入力 ボタンを押します



リモコン 番 号	チャンネル 番 号	番 組	リモコン 番 号	チャンネル 番 号	番 組
1	J701	テレビ松本自主放送	10	J710	ショップチャンネル
2	J702	松本山雅チャンネル	11	J711	QVC
3	J703	防災・交通情報チャンネル	12	J712	お天気ポーター
4	J704	信州大学テレビ SUTV	1	C735	GAORA
5	J705	松本市行政チャンネル	2	C736	日テレG+
9	J709	放送大学	3	C782	アニマックス

チャンネル 番 号	番 組	チャンネル 番 号	番 組
C724	囲碁・将棋チャンネル	C755	スーパー!ドラマTV
C731	J sports 1	C757	AXN
C732	J sports 2	C770	スペースシャワーTV
C737	ゴルフネットワーク	C781	キッズステーション
C741	釣りビジョン	C790	日経CNBC
C750	チャンネルNECO	C792	CNNj
C751	ファミリー劇場	C795	朝日ニュースター
C752	日本映画専門チャンネル	C796	ディスカバリーチャンネル
C753	時代劇専門チャンネル	C798	ヒストリーチャンネル™

### 有料チャンネル

チャンネル 番 号	番 組	チャンネル 番 号	番 組
C721	フジテレビTWO	C763	衛星劇場
C728	フジテレビNEXT	C764	東映チャンネル
C733	J sports Plus	C765	TBSチャンネル
C739	フジテレビONE	C771	Mnet
C760	スター・チャンネル	C783	アニメシアターX(AT-X)
C761	スター・チャンネル プラス	C810	グリーンチャンネル EAST
C762	スター・チャンネル クラシック	C811	グリーンチャンネル WEST

### テレビ松本自主放送「J701」を選ぶ場合

CATV を押してJチャンネルを画面の右上に表示させます  
(押すごとにC...とJ...に切り換わります)

3桁入力 を押して→ 7ま 10記号 1あ を押します

3桁入力時は 10記号 が0の役割をします



# 簡単リモコン操作ガイド

## 電源ボタン

デジタルチューナーの電源を入・切します

## 番組表ボタン

電子番組表 (EPG) が表示されます  
見たい番組を選んだり予約したりすることができます

・詳しくは取扱説明書 (18ページ) をご覧ください

## 放送切換ボタン

**地上** → 地上デジタル放送

**BS** → BSデジタル放送

**CATV** → CATVデジタル放送に切り換わります

## データボタン

BS/地上デジタルのデータ放送画面を表示します

※CATVデジタル放送にはデータ放送はありません

・詳しくは取扱説明書 (21ページ) をご覧ください

## 元の画面に戻るボタン

テレビ放送の画面に戻ります

「電子番組表 (EPG)」

「データ放送」



や

から

**元の画面** のボタンを押して  
テレビ画面に戻ります



## テレビ電源ボタン

テレビの電源を入・切します

## テレビ入力切換ボタン

テレビの入力を切り換えます

## 数字ボタン

リモコン番号とチャンネル番号を  
直接入力するボタンです

## 番組内容ボタン

現在ご覧の番組詳細情報が  
表示されます

## デジタルチューナー テレビ 切換スイッチ

デジタルチューナーを操作する時は **STB** 側に

テレビを操作する時は **テレビ** 側に  
切り換えてください

**テレビ** 側になると **テレビ** や数字ボタンで  
テレビの操作ができます

※テレビの電源部と入力切換はSTB側のままでも操作できます

## チャンネル番号入力ボタン

三桁のチャンネル番号を入力して選局します  
(詳しくは裏面をご覧ください)



詳しくは取扱説明書をご覧ください